Skrejceļa uzturēšana

Vispārēja tīrīšana

1. Pirms sākt tīrīšanu, pārliecinieties, vai skrejceļš ir izslēgts un atvienots no strāvas avota.
2. Putekļu notīrīšanai izmantojiet mazu vakuuma sprauslu, lai ar putekļu sūcēju uzmanīgi apstrādātu visus redzamos elementus.
3. Lai notīrītu taukus vai netīrumus, izmantojiet mitru lupatiņu ar maigu mazgāšanas līdzekli, kuru uzpūš tikai lupatiņai.
4. Nepieļaujiet skrejceļa sastāvdaļu iemērkšanu šķidrumā.

Skrejceļa lentes tīrīšana un pārbaude

Izslēdziet skrejceļu un atvienojiet no strāvas avota. Uzmanīgi novietojiet skrejceļu uz sāniem. Izmantojiet mitru lupatiņu, lai noslaucītu skrejceļa lentes iekšējo daļu. Uzmanīgi ar roka pagrieziet skrejceļa lentu uz priekšu, lai notīrītu visu iekšējo daļu. Nolieciet skrejceļu atpakaļ stāvus. Ja skrejceļa lentes malas ir nodriskātas, pārbaudiet skrejceļa lentes centrējumu. Ja šuves dalās, zvaniet savam mazumtirgotājam vai tuvākajam pilnvarotajam servisa centram.

Skrejceļa lentes centrēšana

Nodrošiniet, lai jūsu skrejceļš vienmēr būtu centrēts. Skriešanas veids un nelīdzena virsma ir divi iemesli, kas var izraisīt skrejceļa novirzīšanos no centra. Kad lente novirzījusies no centra, nepieciešams nedaudz koriģēt divas skrūves skrejceļa aizmugurējā daļā.

1. Nospiediet “START”, lai iedarbinātu lenti, tad palieliniet skriešanas ātrumu līdz 5 km/st.
2. Nostājieties skrejceļa aizmugurē, lai noteiktu, kurā virzienā lente novirzās.
3. Ja lente novirzās uz kreiso pusi, ar uzgriežņu atslēgu #6 pagrieziet kreiso koriģēšanas skrūvi par vienu ceturtdaļu apgrieziena pulksteņrādītāja virzienā. (Skat. Attēlu C).
4. Ja lente novirzās uz labo pusi, ar uzgriežņu atslēgu #6 pagrieziet labo koriģēšanas skrūvi par vienu ceturtdaļu pagrieziena pulksteņrādītāja virzienā. (Skat. Attēlu D).
5. Novērojiet lentes kustību aptuveni 30 sekundes. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.

Stiprinājumu un kabeļa pārbaude

Pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir pienācīgi pievilkti un visi kabeļi ir droši savā vietā. Lai nesabojātu stiprinājumus, nepievelciet tos pārāk stingri.

Glabāšana

Turiet skrejceļu tīrā un sausā telpā. Galvenajam strāvas slēdzim jābūt izslēgtam un atvienotam no elektriskās strāvas kontakta.

Pārvietošana

Skrejceļš ir apgādāts ar ritentiņiem, lai to būtu viegli pārvietot. Pirms pārvietošanas pārliecinieties, vai galvenais strāvas slēdzis ir “OFF” (Izslēgts) pozīcijā un strāvas vads atvienots no elektriskā kontakta. Paceliet skrejceļa pamata rāmi un tad aizripiniet skrejceļu vajadzīgajā vietā.

Skrejceļa lentes eļļošana

Ja kļūst dzirdams, ka kustībā esošās skrejceļa lentes troksnis kļūst skaļāks, uzsmidziniet šķidro silikona aerosolu uz skrejceļa lentes. Tas ir viegli un ātri. Pirms to darīt, pārliecinieties, vai skrejceļš ir izslēgts un atvienots no strāvas avota. Salociet skrejceļu taisnā stāvoklī. Atslābiniet skrejceļa lenti un tad uzsmidziniet silikonu uz skrejceļa lentes iekšējās puses no abām skrejceļa lentes pusēm. Nodrošiniet, lai tiktu apsmidzināta visa skrejceļa lente. Pēc apsmidzināšanas nocentrējiet skrejceļa lenti un koriģējiet skrejceļa lentes spriegumu.